



1	BEDIENUNGS- UND ANZEIGEELEMENTE	- 2 -
2	BETRIEB	- 3 -
2.1	PE-Sack am Auslaufkonus auswechseln	- 3 -
2.2	Einschalten	- 4 -
2.3	Ausschalten in Notfällen	- 4 -
2.4	Ausschalten für eine kurze Betriebsunterbrechung	- 4 -
2.5	Ausschalten für eine längere Betriebsunterbrechungen	- 5 -
2.6	Ausschalten für Reinigungs- und Wartungsarbeiten	- 5 -

1 Bedienungs- und Anzeigeelemente

Benennung	Abbildung	Funktion / Wirkung	Ort + Lage	Bemerkung
Schaltschrank / Bedieneinheit				
Druck-Taster weiss		Schaltet Maschine ein	Bedieneinheit	
DruckTaster schwarz		Schaltet Maschine aus	Bedieneinheit	
NOT-AUS Taster rot		Schaltet bei Betätigung die Maschine in Notsituationen sofort ab.	Bedieneinheit	
Schnellspanner		PE-Sack am Auslaufkonus festklemmen	Auslaufkonus	

2 Betrieb

2.1 PE-Sack am Auslaufkonus auswechseln



Die verwendeten PE-Säcke sollten ca. 240 Liter Inhalt haben und transparent sein, damit der Füllstand gesehen werden kann.


1. Öffnen Sie die Türe der Maschine soweit wie möglich. Die Türe sollte um ca. 120° geöffnet sein.
2. Ziehen Sie vorsichtig den Auslaufkonus mit dem daran befestigten PE-Sack unterhalb des Schredders bis zum Anschlag heraus.
3. Klopfen Sie leicht mit der Hand gegen den Auslaufkonus, damit auch noch loses EPS in den PE-Sack fallen kann.
4. Lösen Sie den Schnellspanner und entnehmen Sie den gefüllten PE-Sack vorsichtig aus dem Untergestell der Maschine.
5. Der gefüllte PE-Sack kann am besten mit einem Kabelbinder verschlossen werden.
6. Nehmen Sie einen neuen leeren PE-Sack und ziehen Sie das Ende des offenen PE-Sacks mit ca. 15 cm Überstand um den Flansch vom Auslaufkonus.
7. Rafften Sie den PE-Sack fest um den Flansch und schlagen Sie das zu lange Sackende um.
8. Fixieren Sie das umgeschlagene Sackende mit dem Schnellspanner. Überprüfen Sie ob der PE-Sack fest sitzt.
9. Schieben Sie den Auslaufkonus wieder komplett bis auf Anschlag hinein.
10. Schließen Sie die Türe vollständig, damit der Riegel am Sicherheitsschalter einrasten kann.

2.2 Einschalten



1. Schalten Sie die Maschine mit dem weißen Druckschalter ein.
2. Befüllen Sie die Maschine so, dass sich das Eingangsmaterial nicht im Beschickungstrichter verkeilen und stauen kann.
3. Achten Sie darauf, dass der PE-Sack nicht überfüllt wird! Über die Sichtschnitte der Türe kann der Füllstand permanent beim Befüllen überprüft werden.
4. Ist der PE-Sack bis ca. 10 cm unterhalb vom Auslaufkonus gefüllt, sollte der PE-Sack gewechselt werden.

2.3 Ausschalten in Notfällen



1. NOT-AUS Taster drücken
Sofort muss der Antrieb stoppen!



Ermitteln Sie die Störungsursache.

2.4 Ausschalten für eine kurze Betriebsunterbrechung



1. Schalten Sie die Maschine am schwarzen Druckschalter aus.



In diesem Zustand dürfen keine Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten an der Maschine ausgeführt werden!

Nichtbeachten kann zu lebensgefährlichen Verletzungen oder Tod führen!

2.5 Ausschalten für eine längere Betriebsunterbrechungen



1. Schalten Sie die Maschine am schwarzen Druckschalter aus.

2. Drücken Sie den NOT-AUS Taster.




In diesem Zustand dürfen keine Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten an der Maschine ausgeführt werden!

Nichtbeachten kann zu lebensgefährlichen Verletzungen oder Tod führen!

2.6 Ausschalten für Reinigungs- und Wartungsarbeiten



Bei Reinigungs- sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten muss die Maschine komplett ausgeschaltet und gegen unerwartetes Wiedereinschalten gesichert werden.



1. Schalten Sie die Maschine am schwarzen Druckschalter aus.

2. Drücken Sie den NOT-AUS Taster.

3. NOT-AUS Einrichtung mit **Vorhängeschloss** abschließen und Schlüssel abziehen. Derjenige, der die Wartungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten ausführt, sollte diesen Schlüssel einstecken.



4. Netzstecker des Versorgungskabels herausziehen.

5. Vor Beginn der Wartungs- und Reparaturarbeiten unbedingt abwarten, bis alle Werkzeuge und beweglichen Maschinenteile zum Stillstand gekommen sind und sich auf Raumtemperatur (18 - 30 °C) abgekühlt haben.



Nichtbeachten kann zu lebensgefährlichen Verletzungen oder Tod führen!